




Instructions for use







(EN)	Instructions for use	4 -	10
DE	Betriebsanleitung	11 -	17
FR	Instructions d'utilisation	18-	24
ES	Instrucciones de manejo	25-	31
PT	Instruções de operação	32-	38
(IT)	Istruzioni sull'uso	39-	45
NL	Gebruiksaanwijzing	46 -	52
SV	Bruksanvisning	53-	59
NO	Instruksjonsbok	60 -	66
DA	Brugsvejledning	67 -	73
FI	Käyttöohje	74 -	80
KO	사용 방법	81-	86
ET	Kasutusjuhend	87 -	92
LV	Lietošanas instrukcijas	93 -	99
LT	Naudojimo instrukcija	100-	105
PL	Instrukcja obsługi	106-	112
CS	Návod k použití	113-	119
SK	Návod na použitie	120-	126
HU	Használati utasítás	127-	133
SL	Navodila za uporabo	134 -	140
EL	Οδηγίες χρήσης	141-	147
TR	Kullanım Kılavuzu	148-	155
RU	Эксплуатации	156-	164
	Illustrations	165-	167



Sehr geehrter Nilfisk Kunde





Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres neuen Nilfisk Staubsaugers.

Ehe Sie das Gerät erstmals benutzen, lesen Sie bitte dieses Dokument vollständig und bewahren Sie es künftig griffbereit auf.

Verwendete Symbole WARNUNG

Eine Gefahr, die zu schweren Verletzungen und Schäden führen kann.

Inhalt

Verwendete Symbole	11
Übersicht (vordere Umschlaginnenseite)	
Display-Symbole am Tragegriff	11
Wichtige Warnhinweise	11
Bedienungsanleitung	12
Reinigungstipps	14
Fehlersuche	14
Service und Wartung	14
Guarantien und Service	15
WEEE	15
Technische Spezifikationen	16
Konformitätserklärung	17

Übersicht (vordere Umschlaginnenseite)

- 1 Ein/Aus-Schalter
- 2 Ein/Aus-Schalter, Fernbedienung
- 3 Ein/Aus-Anzeige, elektronisch
- 4 Leistungsstufen, Fernbedienung
- 5 Leistungsanzeige, elektronisch
- 6 HEPA-Filteranzeige, elektronisch
- 7 Staubbeutel-Füllstandsanzeige, elektronisch
- 8 Manueller Griff
- 9 Remote-griff
- 10 Kabelaufwicklung, Taste
- 11 Parkhalterung
- 12 Öffnen/Schließen-Taste, Staubbehälter
- 13 Staubbeutel-Füllstandsanzeige (Classic Modelle)
- 14 Staubbeutel
- 15 Vorfilter
- 16 HEPA-Filter
- 17 Öffnen/Schließen-Taste, Zubehördeckel
- 18 Fugendüse
- 19 Polsterdüse
- 20 Möbelpinsel
- 21 Hartbodendüse (nicht Standard bei allen Modellen)
- 22 Kombidüse
- 23 Turbodüse (nicht Standard bei allen Modellen)
- 24 Mini Turbodüse
- 25 Tragegriff

Display-Symbole am Tragegriff

(nicht Standard bei allen Modellen)



Der Staubbeutel ist voll und muss ausgewechselt werden.



Der HEPA-Filter muss ausgewechselt werden. Blinkanzeige – Vorwarnung: Der Staubbeutel muss bald ausgewechselt werden.

Blinkanzeige – Das Gerät ist angeschlossen.



Zeigt die aktuelle Leistung an.

Technische Änderungen vorbehalten.

Wichtige Warnhinweise

MARNUNG

- Das Gerät nicht ohne vorschriftsmäßig eingesetzten Staubbeutel und Filter benutzen.
- Dieses Gerät ist nicht zum Absaugen von Gefahrenstoffen oder Gasen geeignet. Ein derartiger Einsatz birgt nämlich ernsthafte Gesundheitsrisiken.
- Das Gerät darf nicht zum Absaugen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verwendet werden.
- Keine scharfen Teile wie z. B. Nadeln oder Glasscherben aufsaugen.
- Keine brennenden oder rauchenden Teile wie z. B. Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche aufsaugen.
- Das Gerät in Innenräumen und trockener Umgebung bei 0 °C bis 60 °C anwenden und aufbewahren
- Das Gerät eignet sich nicht für den Einsatz im Freien.



- Das Gerät nicht mit nassen Händen anfassen.
- Das Gerät vor der Abtrennung vom Netz ausschalten.
- Bei der Abtrennung vom Netz immer den Stecker, nicht das Kabel anfassen. Das Gerät nicht am Kabel hinter sich her oder hochziehen.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn das Kabel beschädigt ist. Das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen hin überprüfen, besonders nachdem es eingequetscht oder in einer Tür eingeklemmt oder überrollt wurde.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn es einen schadhaften Eindruck macht. Falls das Gerät heruntergefallen oder beschädigt ist oder im Freien gelassen oder nass wurde, sollte es von einem Fachmann überprüft werden.
- Es dürfen keinerlei Änderungen jedweder Art an den mechanischen oder elektrischen Sicherheitsdetails vorgenommen werden.
- Nur Original-Staubbeutel, Original-Filter und Original-Zubehör von Ihrem Fachhändler verwenden. Die Verwendung von Nicht-Original-Staubbeuteln und –filtern setzt die Gewährleistung außer Kraft.
- Vor jedem Staubbeutel- oder Filterwechsel das Gerät ausschal-

- ten und den Stecker herausziehen. Dazu den Stecker anfassen, nicht am Kabel ziehen.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten genutzt werden, sofern diese in der sicheren Verwendung des Geräts und den möglichen Gefahren unterwiesen wurden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Wartung dürfen Kinder nur unter Aufsicht durchführen.
- Ein beschädigtes Stromkabel muss zur Abwendung von Gefahren vom Hersteller, einem Serviceanbieter des Herstellers oder ähnlich qualifizierten Personen ausgewechselt werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und überstrapazierte Batterien müssen nicht gemischt werden.
- Verbrauchte Batterien müssen aus dem Gerät entfernt und sicher entsorgt werden.
- Wenn das Gerät längere Zeit ohne Gebrauch gelagert werden muss, sollten die Batterien entfernt werden.
- Die Anschlussklemmen müssen nicht kurzgeschlossen werden.

Bedienungsanleitung

Vor der Inbetriebnahme des Gerätes sicherstellen, dass die



auf dem Typenschild auf der Unterseite angegebene Spannung der Netzspannung entspricht.

Das Gerät wird mit Staubbeutel und Vorfilter geliefert.

Die Zahlen x beziehen sich auf die Abbildungen auf Seite 165-167.

Starten und Stoppen

Start

Das Kabel herausziehen und den Stecker in eine Wandsteckdose stecken.

Ein/Aus:

Option 1: Ein/Aus-Schalter auf dem Staubsauger benutzen. Option 2: Ein/Aus-Schalter der Fernbedienung (Griff) benutzen.

Es gibt fünf Leistungsstufen. Die jeweils aktuelle Stufe wird am Tragegriff angezeigt (nur Comfort/Superior Modelle). Am Superior Modell kann die Leistungsstufe auch auf der Fernbedienung (Schlauchgriff) reguliert werden.

Stopp

Das Gerät ausschalten und den Stecker abziehen. Beim Herausziehen des Steckers immer den Stecker, nicht das Kabel anfassen.

Anschluss von Schlauch, Rohr und Düsen

1

- 1. Den Schlauchanschluss in die Ansaugöffnung stecken bis er mit einem hörbaren Klicken einrastet.
- 2. Den Schlauchgriff mit dem Schlauch verbinden und drehen, bis es mit einem hörbaren Klicken einrastet.
- 3. Saugrohr und Düse miteinander verbinden und drehen, bis sie mit einem hörbaren Klicken einrasten.
- 4. Bei dem Saugrohr handelt es sich um ein Teleskoprohr, das sich auf Ihre Länge einstellen lässt. Zur Verlängerung des Rohres den Einstellgriff herausziehen und zur Verkürzung einfach einschieben.

Abtrennen

- Die Düse durch Betätigung der Taste vom Rohr abtrennen
- Den Schlauchgriff durch Betätigung der Taste vom Schlauch abtrennen.
- Die Schlauchverbindung durch Betätigung der Tasten vom Saugeinlass abtrennen.

Staubbeutel- und Filterwechsel

Größe und Qualität von Staubbeuteln und Filtern wirken sich auf die Geräteleistung aus. Die Verwendung von Nicht-Original-Staubbeuteln bzw. Nicht-Original-Filtern kann zu eingeschränktem Luftdurchsatz und dadurch bedingter Überlastung des Geräts führen. Zudem verliert die Garantie dadurch ihre Gültigkeit.

Der Staubsauger ist vollständig luftdicht. Dies sorgt dafür,

dass Luft, die in das Gerät hinein gesaugt wird, es nur wieder durch den HEPA-Filter verlassen kann und Staub im Gerät bleibt.

Wechsel des Staubbeutels

2

Die Staubbeutel-Anzeige gibt an, wann der Beutel gewechselt werden muss.

Nur Original-Staubbeutel verwenden.

- 1. Die Verriegelung in Richtung der Pfeile schieben, um den Deckel zu öffnen.
- 2. Die Staubbeutelhalterung aus dem Staubbehälter herausnehmen.
- 3. Den Staubbeutel aus der Halterung entfernen. Der Staubbeutel kann durch Ziehen des Kragengriffs geschlossen werden.
- Den neuen Staubbeutel in die Halterung einsetzen, indem die Manschette in die Rillen der Halterung eingeführt wird.
- 5. Die Staubbeutelhalterung in den Staubbehälter einsetzen. Kontrollieren, dass der Staubbeutel korrekt im Staubbehälter sitzt.

Wechsel des Vorfilters

3

Der Vorfilter schützt den Motor durch Absaugung von Kleinstpartiklen, die der Staubbeutel nicht zurückhalten kann. Den Vorfilter bei jedem vierten Staubbeutelwechsel ebenfalls wechseln. Der Vorfilter sitzt hinter dem Staubbeutel. Grundsätzlich nur Original-Filter benutzen.

- 1. Die Verriegelung nach oben ziehen, um den Deckel zu öffnen.
- 2. Die Staubbeutelhalterung mit dem Staubbeutel aus dem Staubbehälter herausnehmen.
- 3. Den Vorfilter-Deckel durch Ziehen am Griff öffnen.
- 4. Den Vorfilter herausnehmen.
- Den neuen Vorfilter einsetzen (dabei darauf achten, dass der Text sichtbar ist) und den Vorfilter-Deckel wieder schließen.
- Die Staubbeutelhalterung in den Staubbehälter einsetzen. Kontrollieren, dass der Staubbeutel korrekt im Staubbehälter sitzt.

Wechsel des HEPA filters

4

Der HEPA-Filter filtert all die Kleinstpartikel aus, die der Staubbeutel nicht zurückhält. Ein HEPA-Filter kann weder saubergebürstet noch gewaschen werden. Comfort und Superior Modelle verfügen über eine HEPA-Filteranzeige, auf der angezeigt wird, wann der HEPA-Filter ausgetauscht werden muss. Bei Classic Modelle, das HEPA Filter für jeden vierten Staubbeutelwechsel erneuern. Immer Original-Staubbeutel und -Filter verwenden.

- Durch Ziehen an der Lasche den Deckel auf der Rückseite des Geräts öffnen.
- 2. Den HEPA-Filter herausnehmen.
- 3. Den neuen HEPA-Filter einsetzen. Kontrollieren, dass der




HEPA-Filter korrekt eingesetzt wurde. **Bitte beachten:** Nur den Kunststoffrahmen des Filters berühren.

 Den Deckel wieder aufsetzen und durch Hineindrücken der Lasche schließen. Darauf achten, dass der Deckel richtig geschlossen ist.

Einstellung der Saugkraft

Alle Modelle verfügen über eine fünfstufige Leistungsregelung am Tragegriff.

Bei den Superior Modellen kann die Saugkraft auch am Schlauchgriff eingestellt werden.



Die aktuelle Leistungsstufe wird am Tragegriff der Superior/ Comfort Modelle angezeigt

Batterien im Schlauchgriff austauschen

- Zum Öffnen des Batteriefachs den Deckel zur Vorderseides Schlauchgriffs schieben.
- Die verbrauchten Batterien durch zwei neue vom Typ AAA (1,5 V) ersetzen. Darauf achten, dass die Polarität der Batterien mit der Abbildung übereinstimmt.
- 3. Den Deckel des Batteriefachs zurückschieben, bis er einrastet.



Abstellen von Schlauchgriff und Düse

5

Für das Abstellen des Gerätes gibt es zwei Einschübe. Ein Einschub befindet sich auf der Unterseite des Gerätes; er wird benutzt, wenn es auf der Rückseite abgestellt wird. Der andere befindet sich auf der Rückseite, er wird benutzt, wenn das Gerät auf den Rädern stehend abgestellt wird.

Thermosicherung

Das Gerät ist zum Schutz vor Überhitzung mit einer Thermosicherung ausgerüstet. Wenn die Thermosicherung durchbrennt, schaltet sich der Staubsaugermotor automatisch ab und muss abkühlen, bevor er neu gestartet werden kann.

Neustart

- 1. Das Gerät abstellen und den Stecker herausziehen.
- Darauf achten, dass der Luftstrom durch Schlauchgriff, Schlauch, Rohr, Düse, Staubbeutel und Filter nicht blo-

- ckiert wird.
- 3. Das Gerät abkühlen lassen.
- 4. Den Stecker wieder einstecken und das Gerät einschalten. Das Gerät startet erst, wenn es ausreichend abgekühlt ist. Falls es nicht startet, wieder abschalten und den Stecker herausziehen. Nach einer Weile nochmals versuchen.

⚠

WARNUNG

Vorsicht beim Auslösen des automatischen Kabeleinzugs. Im letzten Teil der Einzugbewegung kann der Netzstecker peitschenförmig ausschwingen. Wir empfehlen, den Stecker während des Einziehvorgangs in der Hand zu halten.

Reinigungstipps

6 Fugendüse

Die Fugendüse ist für enge Zwischenräume vorgesehen.

7 Polsterdüse

Die Polsterdüse ist für Polstermöbel vorgesehen.

8 Möbelpinsel

Der Möbelpinsel ist u.a. für Vorhänge und Fensterbänke vorgesehen.

9 Hartbodendüse

Die Hartbodendüse ist für harte Fußböden vorgesehen.

10 Kombi-Bodendüse

Die Kombi-Bodendüse wird je nach Bodentyp individuell eingestellt.

11 Turbodüse

Die Turbodüse ist für die wirksame Teppichreinigung vorgesehen.

12 Mini Turbodüse

Die Mini Turbodüse ist für Möbelreinigung vorgesehen.

Der Fugendüse, Polsterdüse und die Möbelpinsel befinden sich an der Unterseite der Zubehördeckel. Die Zubehördeckel wird geöffnet, durch die Entriegelung abwärts betätigen.

Zum Schließen, deckel mit der Hand herunterdrücken.

Der mitgelieferte Düsentyp kann von Modell zu Modell variieren.

Fehlersuche

Reparaturen oder Service von elektrischen Komponenten wie etwa Kabel oder Motor dürfen nur von einer autorisierten Servicewerkstatt vorgenommen werden.



	Falls das Gerät nicht startet	Überprüfen, ob der Stecker richtig in der Steckdose sitzt.
		Im Gebäude kann eine Sicherung durchgebrannt sein, die ausgetauscht werden muss.
		Kabel oder Stecker sind eventuell defekt und müssen von einer autorisierten Ser- vicewerkstatt repariert werden.
	Verminderte Saugkraft	Der Staubbeutel ist voll und muss ausgewechselt werden, siehe Anweisungen.
		Vorfilter oder HEPA-Filter können verstopft sein und müssen dann ausgewechselt werden, siehe Anweisungen.
		Schlauchgriff,, Schlauch, Rohr oder Düse können verstopft sein und müssen gereinigt werden.
	Falls das Gerät stehen bleibt	Die Thermosicherung kann durchgebrannt sein, siehe Anweisungen.

Service und Wartung

- · Das Gerät grundsätzlich innen und trocken abstellen.
- Den Vorfilter bei jedem vierten Staubbeutelwechsel ebenfalls wechseln. Das Staubbeutelpaket enthält vier Staubbeutel und ein Vorfilter.
- Die Oberflächen des Gerätes mit einem trockenen Lappen oder einem feuchten Lappen mit etwas Reinigungsmittel säubern.
- Original-Zubehör beim nächstliegenden Fachhandel bestellen.
- Service den nächstliegenden Fachhandel benachrichtigen.

Recycling und Entsorgung

Verpackungsmaterial recyceln und ausgediente Geräte gemäß den jeweils geltenden Vorschriften ent-sorgen. Das Kabel so kurz wie möglich abschneiden, damit sich niemand an einem entsorgten Gerät verletzen kann.

Umweltverträglichkeit

Dieses Gerät wurde mit einem hohen Grad an Umweltverträglichkeit konstruiert. Alle Kunststoffteile sind recycelbar.

Verantwortung

Nilfisk übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch die unsachgemäße Benutzung des Gerätes oder Änderungen am Gerät entstehen.

Information

Weitere Einzelheiten siehe www.nilfisk.de

Guarantien

Die Garantiebedingungen können von Land zu Land unter-

schiedlich sein. Ihr Fachhändler gibt Ihnen hier gern sachkundige Auskunft.

Guarantien und Service

Für die Nilfisk-Staubsaugerserie Select gilt eine Fünf-(5)-Jahresgarantie für das Gerät, welche den Motor, die Kabelaufrollung, Schalter und Gehäuse abdeckt. Für die Düsen, Filter, Schläuche, Rohre und sonstigen Zubehörteile gilt eine zwölfmonatige Garantie für Herstellungsfehler, nicht jedoch für verschleißbedingte Defekte.

Die Garantie deckt Ersatzteile und Arbeitskosten ab, ebenso Herstellungs- und Materialfehler, die bei normalem Gebrauch auftreten können.

Der im Rahmen der Garantie anfallende Service erfolgt nur dann, wenn nachgewiesen werden kann, dass der Schaden während der Garantiefrist entstanden ist (ein vorschriftsmäßig ausgefüllter Garantieschein oder ein ausgedruckter/abgestempelter Kassenbon mit Angabe von Datum und Produkttyp) und unter der Bedingung, dass der Staubsauger als Neuprodukt und von Nilfisk vertrieben wurde. Im Falle einer Reparatur der Schäden muss der Kunde den Staubsauger auf eigene Kosten zu dem Fachhändler bringen, von dem er ihn gekauft hat, oder direkt zu Nilfisk. Nach Durchführung der erforderlichen Reparaturarbeiten erfolgt die Rücksendung des Staubsaugers an den Fachhändler oder an die Privatadresse des Kunden auf die Gefahr und Kosten von Nilfisk.

Die Garantie gilt nicht bei:

- Normalem Verschleiß von Zubehör und Filtern.
- Defekten oder Schäden als direkte oder indirekte Folge unsachgemäßer Benutzung – wie z. B. das Aufsaugen von Schutt, heißer Asche oder Teppichschampoo.
- Missbrauch, keiner oder mangelnder Wartung laut Beschreibung in der Bedienungsanleitung.
- Gipsstaub
- Sägemehl
- Wasser
- Sollte nicht f

 ür Wohnungsrenovierungen verwendet werden.

Sie deckt ferner keinerlei fälschliche oder unzureichende Konfigurationen, also Einstellungen oder Anschlüsse, ab, außerdem keine Beschädigungen durch Brand, Feuer, Blitzschlag oder anomale Spannungsschwankungen oder sonstige elektrische Störungen

wie z. B. defekte Sicherungen oder defekte Elektroinstallationen im Netz, und allgemeine Defekte bzw. Beschädigungen, die nach Ansicht von Nilfisk die Konsequenz anderer Ursachen als Herstellungs- und Materialfehler sind.

Die Garantie verliert ihre Gültigkeit:

- falls ein Defekt durch die Verwendung von Nicht-Original-Staub- beuteln und Filtern von Nilfisk entsteht.
- falls die Kennziffer vom Staubsauger entfernt ist.
- falls der Staubsauger von einem nicht von Nilfisk autorisierten Händler bzw. einer nicht autorisierten Servicewerkstatt repariert wurde.
- falls das Gerät in einem gewerblichen Zusammenhang



eingesetzt wurde, d. h. von Bauunternehmen, Reinigungsfirmen oder anderen Gewerben, also nicht in Privathaushalten.

Die Garantie ist gültig in:

Großbritannien, Irland, Deutschland, Belgien, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Niederlande, Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, China, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowenien, Tschechei, Ungarn, Slowakei, Griechenland, Russland, der Türkei, Australien und Neuseeland.

WEEE

Das Symbol auf dem Produkt bzw. auf der Produktverpackung deutet an, dass das Produkt nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Stattdessen ist es zur Entsorgung an eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu bringen. Durch die korrekte Entsorgung helfen Sie mit, potenziellen negativen Einflüssen auf die Umwelt und die Gesundheit vorzubeugen, die durch eine unangemessene Entsorgung dieses Produktes entstehen könnten. Genauere Informationen zur Wiederverwertung dieses Produktes erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung, der Müllabfuhr vor Ort oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben.

Technische Spezifikationen

		Nilfisk Select	
		EU	UK
Spannung	V	220-230	220-240
Nennfrequenz	Hz	50/60)
Stromverbrauch IEC	W	750/80	00
Saugleistung, mit Schlauch + Rohr	W	200	
Luftdurchsatz	l/min.	30	
Vakuum	kPa	20	
Schalldruckpegel, IEC 60704-2-1	dB (A)	69	
Energieeffizienzklasse	-	Α	
Reinigungsleistung auf harten Teppichen	-	С	
Reinigungsleistung auf harten Böden	-	А	
Staub Reemmision	-	А	
Jährlicher Energieverbrauch in kWh / Jahr *)	dB	27	
Stromkabel, Länge	m	8	
Schutzklasse	-	IP20	
Schutzart	-	II	
Staubbeutelkapazität	1	2,7	
Breite	mm	300	
Tiefe	mm	440	
Höhe	mm	280	
Gewicht, nur Staubsauger	kg	6,5	
Filter	-	HEP	Α

^{*)} Unverbindlicher jährlicher Energieverbrauch (kWh pro Jahr), basierend auf 50 Reinigungstätigkeiten. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Häufigkeit und Dauer der Nutzung ab. Messungen gemäß EN 60335-1, EN 60335-2-2 (Sicherheit), En 60312-1 (Leistung), und EN 60704-1, EN 60704-2 (Lautstärke).



Konformitätserklärung

Wir,

Nilfisk A/S Banemarksvej 58 DK-2605 Broendby DENMARK

erklären hiermit, dass das Produkt:

Marke	Beschreibung	Modell
Nilfisk	VAC - Hausgebrauch - Trocken	Select Classic, Select Comfort, Select Superior *

den folgenden Normen entspricht:

ID und Version	Titel
EN 60335-1:2012	Sicherheits- & Funktionsprüfung an Geräten für den Hausgebrauch - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 60335-2-2:2010 + A11:2012+A1:2013	Sicherheits- & Funktionsprüfung an Geräten für den Hausgebrauch - Teil 2-2: Besondere Anforderungen für Staubsauger und Wassersauger
EN 55014-1:2006 +A1:2009+A2:2011	Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 1: Störaussendung
EN 55014-2:1997 +A1:2001+A2:2008	Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 2: Störfestigkeit - Produktfamiliennorm
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009+A2:2009	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-2: Grenzwerte - Grenzwerte für Oberschwingungsströme (Geräte-Eingangsstrom <= 16 A je Leiter)
EN 61000-3-3:2013	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-3: Grenzwerte - Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom <=16 A je Leiter, die keiner Sonderanschlussbedingung unterliegen
EN 50581:2012	Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsicht- lich der Beschränkung gefährlicher Stoffe
*EN 300 220-2 V2.4.1	ERM; Funkgeräte mit geringer Reichweite (SRD) - Funkgeräte zur Verwendung im Frequenzbereich von 25 MHz bis 1000 MHz mit Ausgangsleistungen bis 500 mW ;Teil 2: Harmonisierte EN, die wesentliche Anforderungen nach Artikel 3.2 der R&TTE-Richtlinie enthält
*EN 301 489-1 V1.9.2	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Funkeinrichtungen und -dienste - Teil 1: Gemeinsame technische Anforderungen
*EN 301 489-3 V1.6.1	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Funkeinrichtungen und -dienste - Teil 3: Spezifische Bedingungen für Funkgeräte geringer Reichweite (SRD) für den Einsatz auf Frequenzen zwischen 9 kHz und 246 GHz

Konformität mit den folgenden Richtlinien:

EC Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EC Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG

RoHS-Richtlinie 2011/65/EG

Kennzeichnung von Staubsaugern 665/2013/EG

Ökodesign-Anforderungen an Bereitschafts- und Aus-Zustand 1275/2008/EG

Ökodesign-Anforderungen von Staubsaugern 666/2013/EG


* R&TTE DireKtiv 1999/5/EC


Hadsund 01-02-2015 Anton Sørensen


Senior Vice President - Global Operations


R&D - Vacuum Cleaners and High Pressure Washers


Ort Datum Name und Titel Unterschrift





























































http://www.nilfisk.com

HEAD QUARTER

DENMARK

Nilfisk A/S Banemarksvej 58 DK-2605 Broendby Tel.: (+45) 4323 8100 Website: www.nilfisk.com

SALES COMPANIES

ARGENTINA

Nilfisk srl. Edificio Central Park Herrera 1855, 6th floor/604 Ciudad de Buenos Aires Tel.: (+54) 11 6091 1571 Website: www.nilfisk.com.ar

AUSTRALIA

Nilfisk Pty Ltd Unit 1/13 Bessemer Street Blacktown NSW 2148 Tel.: (+61) 2 98348100 Website: www.nilfisk.com.au

AUSTRIA

Nilfisk GmbH Metzgerstrasse 68 5101 Bergheim bei Salzburg Tel.: (+43) 662 456 400 90 Website: www.nilfisk.at

BELGIUM

Nilfisk n.v-s.a. Riverside Business Park Boulevard Internationalelaan 55 Bâtiment C3/C4 Gebouw Bruxelles 1070 Tel.: (+32) 14 67 60 50 Website: www.niffisk.be

Brazil

Niffisk do Brasil
Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 550
40 Andar, Sala 03
SP - 04571-000 Sao Paulo
Tel.: (+11) 3959-0300 / 3945-4744
Website: www.nilfisk.com.br

CANADA Nilfisk Canada Company 240 Superior Boulevard Mississauga, Ontario L5T 2L2 Tel.: (+1) 800-668-8400 Website: www.nilfisk.ca

CHILE Nilfisk S.A. (Comercial KCS Ltda) Salar de Llamara 822 8320000 Santiago Tel.: (+56) 2684 5000 Website: www.nilfisk.cl

Nilfisk 4189 Yindu Road 4189 Yindu Koad Xinzhuang Industrial Park 201108 Shanghai Tel.: (+86) 21 3323 20000 Website: www.nilfisk-cs.com

CZECH REPUBLIC

Nilfisk s.r.o. VGP Park Horní Počernice Do Čertous 1/2658 193 00 Praha 9 Tel.: (+420) 244 090 912 Website: www.nilfisk.cz

DENMARK

Nilfisk Danmark A/S Banemarksvej 58 2605 Brøndby Tel.: (+45) 4323 4050 E-mail: kundeservice.dk@nilfisk.com

FINLAND

Nilfisk Oy Ab Koskelontie 23 E 02920 Espoo Tel.: (+358) 207 890 600 Website: www.nilfisk.fi

FRANCE

Nilfisk SAS Nillisk SAS 26 Avenue de la Baltique Villebon sur Yvette 91978 Courtabouef Cedex Tel.: (+33) 169 59 87 00 Website: www.nilfisk.fr

GERMANY

Nilfisk GmbH Guido-Oberdorfer-Straße 2-10 89287 Bellenberg

Tel.: (+49) (0)7306/72-444 Website: www.nilfisk.de

GREECE

Nilfisk A.E. Αναπαύσεως 29 Κορωπί Τ.Κ. 194 00 Tel.: (30) 210 9119 600 Website: www.nilfisk.gr

HOLLAND

Nilfisk B.V. Versterkerstraat 5 1322 AN Almere Tel.: (+31) 036 5460760 Website: www.nilfisk.nl

HONG KONG

None Kong Nilfisk Ltd. 2001 HK Worsted Mills Industrial Building 31-39, Wo Tong Tsui St. Kwai Chung, N.T. Tel.: (+852) 2427 5951 Website: nilfisk.com

HUNGARY

Nilfisk Kft. II. Rákóczi Ferenc út 10 2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy Tel.: (+36) 24 475 550 Website: www.nilfisk.hu

INDIA

NUIA
Nilfisk India Limited
Pramukh Plaza, 'B' Wing, 4th floor, Unit No. 403
Cardinal Gracious Road, Chakala
Andheri (East) Mumbai 400 099
Tel.: (+91) 22 6118 8188
Website: www.nilfisk.in

IRELAND

Nilfisk 1 Stokes Place St. Stephen's Green Dublin 2 Tel.: (+35) 3 12 94 38 38 Website: www.nilfisk.ie

ITALY

Nilfisk SpA Strada Comunale della Braglia, 18 26862 Guardamiglio (LO) Tel.: (+39) (0) 377 414021 Website: www.nilfisk.it

JAPAN

Nilfisk Inc. Nillisk IIIc. 1-6-6 Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku Yokohama, 223-0059 Tel.: (+81) 45548 2571 Website: www.nilfisk.com

MALAYSIA Nilfisk Sdn Bhd Sd 33, Jalan KIP 10 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara 52200 Kuala Lumpur Tel.: (60) 3603 627 43 120 Website: www.nilfisk.com

MEXICO

NIERICO
Nilfisk de Mexico, S. de R.L. de C.V.
Pirineos #515 Int.
60-70 Microparque
Industrial WSantiago 76120 Queretaro Tel.: (+52) (442) 427 77 00 Website: www.nilfisk.com

NEW ZEALAND Nilfisk Limited Danish House 6 Rockridge Avenue Penrose, Auckland 1061 Tel.: (+64) 9526 3890 Website: www.nilfisk.com.au

NORWAY Nilfisk AS

Bjørnerudveien 24 1266 Oslo Tel.: (+47) 22 75 17 80 Website: www.nilfisk.no

PERU Nilfisk S.A.C. Calle Boulevard 162, Of. 703, Lima 33- Perú Lima Tel.: (511) 435-6840 Website: www.nilfisk.com

POI AND

Nilfisk Sp. Z.O.O. Millenium Logistic Park ul. 3 Maja 8, Bud. B4 05-800 Pruszków Tel.: (+48) 22 738 3750 Website: www.nilfisk.pl

PORTUGAL

Nilfisk Lda. Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edificio 1, 1° A

P2710-089 Sintra Tel.: (+351) 21 911 2670 Website: www.nilfisk.pt

RUSSIA

Nilfisk LLC Nimsk LLC Vyatskaya str. 27, bld. 7/1st 127015 Moscow Tel.: (+7) 495 783 9602 Website: www.nilfisk.ru

SINGAPORE

Den-Sin 22 Tuas Avenue 2 639453 Singapore Tel.: (+65) 6268 1006 Website: www.densin.com

SLOVAKIA

Nilfisk s.r.o. Bancíkovej 1/A SK-821 03 Bratislava Tel.: (+421) 910 222 928 Website: www.nilfisk.sk

SOUTH AFRICA WAP South Africa 12 Newton Street Spartan 1630 Tel.: (+27) 11 975 7060 Website: www.wap.com.za

SOUTH KOREA

Nilfisk Korea 3F Duksoo B/D, 317-15 Sungsoo-Dong 2Ga Sungdong-Gu, Seoul Tel.: (+82) 2497 8636 Website: www.nilfisk.co.kr

SPAIN
Nilfisk S.A.
Torre d'Ara,
Passeig del Rengle, 5 Plta. 10°
08302 Mataró
Tel.: (34) 93 741 2400
Website: www.nilfisk.es

SWEDEN

Nilfisk AB Taljegårdsgatan 4 431 53 Mölndal Tel.: (+46) 31 706 73 00 Website: www.nilfisk.se

SWITZERLAND

Nilfisk AG Ringstrasse 19 Kircheberg/Industri Stelz 9500 Wil Tel.: (+41) 71 92 38 444 Website: www.nilfisk.ch

TAIWAN

Nilfisk Ltd Taiwan Branch (H.K) No. 5, Wan Fang Road Taipei Tel.: (+88) 6227 00 22 68 Website: www.nilfisk.tw

THAILAND

Nilfisk Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel.: (+66) 2275 5630 Website: www.nilfisk.co.th

TURKEY

Niffisk A.S. Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No:7 Ümraniye, 34775 Istanbul Tel.: +90 216 466 94 94 Website: www.nilfisk.com.tr

UNITED ARAB EMIRATES

Nilfisk Middle East Branch SAIF-Zone P.O. Box 122298 Sharjah Tel.: (+971) (0) 655-78813 Website: www.nilfisk.com

UNITED KINGDOM

UNITED KINGDOM Niffisk Ltd. Niffisk House, Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate, Penrith Cumbria CA11 9BO Tel: (+44) (0) 1768 868995 Website: www.niffisk.co.uk

UNITED STATES

Nilfisk Inc. 14600 21st Avenue North Plymouth, MN-55447 Tel.: (+1) 800-989-2235 Website: www.nilfisk.com

VIETNAM

Nilfisk Vietnam No. 51 Doc Ngu Str. P. Vinh Phúc, Q.Ba Dinh Hanoi Tel.: (+84) 761 5642 Website: www.nilfisk.com